

РУССКИЙ

FROSP SC7E

Скободожимной пистолет

| | |
|--|----|
| 1. Инструкция по безопасности | 2 |
| 2. Спецификация и технические характеристики | 7 |
| 3. Подключение к пневматической системе | 8 |
| 4. Инструкция по применению | 10 |
| 5. Неисправности, способы их устранения | 11 |
| 6. Хранение | 15 |

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

ВНИМАНИЕ!

Перед использованием инструмента прочтите и поймите данную инструкцию. Соблюдайте правила безопасности. Держите данную инструкцию близко с инструментом.

1. Инструкция по безопасности



ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТЯЖКИХ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА перед использованием инструмента внимательно прочитайте и уясните приведенные ниже требования "Инструкции по безопасности". НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ ИЛИ СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСТРУМЕНТА

РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ ОЧКАХ



Во время работы с инструментом существует опасность повреждения глаз. Во время выхода отработанного воздуха грязь (пыль, опилки и т.п.) может попасть в глаза, или крепеж, отскочивший от поверхности, может нанести вред/покалечить глаза. Поэтому, во время работы, всегда носите защитные очки. Работодатель и работник должны быть уверены, что очки надеты. Защита для глаз должна соответствовать ГОСТ 12.4.011-89 «Средства защиты работающих», которая обеспечивает защиту, как с профильной части, так и с фронтальной. Работодатель обязан обеспечить всех работающих средствами защиты глаз (защитными очками).

РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ НАУШНИКАХ



Защита органов слуха должна использоваться в случаях, когда рабочая обстановка создает шум, превышающий максимально допустимый уровень, во избежание их повреждения. Работодатель должен быть уверен, что его сотрудник, а также другие люди, находящиеся в зоне повышенного уровня шума, имеют и используют защитные средства органов слуха во время работы.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДРУГИЕ ГАЗЫ, КРОМЕ ВОЗДУХА



Данный инструмент спроектирован для работы только на сжатом воздухе. Не подключайте инструмент к источникам, в которых давление сжатого воздуха превышает максимально допустимое для данного инструмента. Не подключайте инструмент к источникам, наполненным воспламенямыми газами (кислород, ацетилен, и т.д.), существует опасность воспламенения и взрыва.

РАБОТАЙТЕ НА МИНИМАЛЬНОМ ТРЕБУЕМОМ ДАВЛЕНИИ



Данный инструмент спроектирован для работы на давлении сжатого воздуха от 0,5 МПа до 0,8,3 МПа (5–8,3 бар). Давление должно выставляться согласно типу работ и используемому крепежу. Запрещается использовать инструмент при давлении сжатого воздуха более 0,83 МПа (8 бар). Никогда не подключайте инструмент к источнику с давлением сжатого воздуха 1,4 МПа (14 бар), это может вызвать взрыв и нанести тяжкий вред здоровью или даже смерть.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ РЯДОМ С ВЗРЫВООПАСНЫМИ И ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЕМЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ



Запрещается использовать инструмент рядом с взрывоопасными и легковоспламенямыми веществами (растворитель, бензин и т.п.). Существует опасность замыкания компрессором паров взрывоопасных и легковоспламеняемых веществ и попадания в инструмент, что в дальнейшем может привести к возгоранию и взрыву.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НИЖЕ +5°C



Запрещается использовать инструмент при температуре окружающей среды ниже +5°C, так как при низких температурах снижается эластичность резинотехнических изделий. Уплотнение не обеспечивается, снижается ударная сила, амортизатор разрушается значительно быстрее.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФИТИНГИ



Соединительная арматура, установленная на инструмент, не должна сохранять давление воздуха при отсоединении от источника. При использовании неправильного фитинга в инструменте может сохраняться достаточное давление воздуха даже после отключения от источника, что может стать причиной непроизвольного выстрела крепежом, в результате которого возможно нанести травму себе или окружающим.

ОТКЛЮЧАЙТЕ ИНСТРУМЕНТ ОТ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, ЕСЛИ ОН НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.



Инструмент должен быть отключен от источника сжатого воздуха и разряжен после завершения работы или приостановке работ, а также при перемещении с одного рабочего места на другое. Отключите инструмент от пневматической системы и извлеките из него весь крепеж перед разборкой, ремонтом или изъятием застрявшего крепежа.



ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КРЕПЕЖ

Использование не соответствующего крепежа приведет к поломке инструмента, а также может привести к серьезным травмам и/или смерти.



ПРОВЕРЯЙТЕ НАДЕЖНОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Потерянные или неверно установленные крепежные соединения могут повлечь за собой поломку или нанести вред работнику во время работы. Всегда проверяйте соответствие и надежность крепежных соединений (винтов, болтов, гаек, штифтов, стопорных колец и т.п.).



НЕ НАЖИМАЙТЕ НА СПУСКОВОЙ КРЮЧОК, ДО ТОГО КАК ВЫ ПРИСТУПИТЕ К РАБОТЕ

В то время когда инструмент уже подсоединен к источнику сжатого воздуха, не нажимайте на курок, до того как Вы приступите к работе. При переходе с одного места работы на другое не нажимайте на курок, существует опасность нанесения вреда себе и окружающим.



НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ ИНСТРУМЕНТ НИ НА СЕБЯ, НИ НА ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ИЛИ ЖИВОТНЫХ

При направлении инструмента на людей или животных, может произойти непроизвольный выстрел, что приведет к серьезным травмам и/или смерти.



ПЛОТНО ПРИЖИМАЙТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ К ПОВЕРХНОСТИ

Не плотно прижатый предохранитель, находящийся на носу инструмента, может повлечь вылет крепежа, что может привести к серьезным травмам и/или смерти.



БЕРЕГИТЕ РУКИ И ТЕЛО

При зарядке и использовании инструмента, никогда не помещайте руки или другие части тела в зону вылета крепежа. Непроизвольный выстрел может привести к серьезным травмам рук и тела и/или смерти.



НЕ ЗАБИВАЙТЕ КРЕПЕЖ БЛИЗКО К УГЛУ ПОВЕРХНОСТИ, А ТАКЖЕ В ТОНКИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Рабочая поверхность может отколоться, в результате чего, вылетевший крепеж может привести к серьезным травмам и/или смерти.



НЕ ЗАБИВАЙТЕ КРЕПЕЖ ПОВЕРХ ДРУГОГО КРЕПЕЖА

Забивание крепежа поверх другого крепежа может нанести Вам и/или окружающим серьезные травмы и/или смерть, путем отскока/откола крепежа.

ИЗЬЯТИЕ КРЕПЕЖА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ



После завершения работы, если в магазине остался крепеж, инструмент нужно держать осторожно. Во избежание непроизвольного выстрела, отсоедините инструмент от источника сжатого воздуха, затем извлеките из магазина инструмента оставшийся крепеж.

ПРОВЕРЯЙТЕ ИСПРАВНОСТЬ РАБОТЫ КОНТАКТНОГО МЕХАНИЗМА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ



При частом использовании инструмента в автоматическом режиме, проверяйте исправность работы контактного механизма предохранителя. Не используйте инструмент, если контактный механизм неисправен.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА НА УЛИЦЕ И НА ВЫСОТЕ

При перекрытии кровли или схожих поверхностей, начинайте работу с нижней части поверхности и постепенно переходите выше. Крепление сверху вниз опасно, т.к. Вы можете отступиться и упасть. При работе на высоте зафиксируйте шланг, как показано на рисунке.



НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ, ЕСЛИ КАКАЯ-ЛИБО ИЗ ЧАСТЕЙ ИНСТРУМЕНТА (КУРОК, КОНТАКТНАЯ ЧАСТЬ), НАЖАТА

НИКОГДА НЕ ПРИВОДИТЕ ИНСТРУМЕНТ В ДЕЙСТВИЕ В ПУСТОЕ ПРОСТРАНСТВО

НЕ РАБОТАЙТЕ ИНСТРУМЕНТОМ, ЕСЛИ ОН НЕ ЗАРЯЖЕН КРЕПЕЖОМ

НЕ ИГРАЙТЕСЬ ИНСТРУМЕНТОМ

НЕ РАБОТАЙТЕ ИНСТРУМЕНТОМ, ЕСЛИ ХОТЯ БЫ ОДНА ДЕТАЛЬ НЕ ИСПРАВНА

БЕРЕГИТЕ ИНСТРУМЕНТ


Примите к сведению следующие основные положения безопасности в дополнение к вышеуказанной инструкции:



- ✗ Не используйте инструмент как молоток.
- ✗ Переносите инструмент бруцкую, не тяните инструмент за шланг.
- ✗ Инструмент должен использоваться по назначению.
- ✗ Рекомендуемая температура окружающей среды при использовании инструмента должна составлять от +15°C до +30°C.
- ✗ Храните инструмент в сухом месте远дали от детей.
- ✗ Не пользуйтесь инструментом без ярлыка безопасности.
- ✗ Не усовершенствуйте инструмент.

2. Спецификация и технические характеристики

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНСТРУМЕНТА SC7E



- 1 – Рукоятка
2 – Курок
3 – Магазин
4 – Направитель

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| | |
|------------------|-----------|
| Высота | 213 мм |
| Ширина | 101 мм |
| Длина | 339 мм |
| Масса | 1,63 кг |
| Ёмкость магазина | 100 колец |

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КРЕПЕЖ

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Вид крепежа | Скоба C-Ring (15) |
| Высота скобы | 12 мм |
| Ширина скобы | 23,5 мм |
| Сечение скобы | 1,8 мм |
| Диаметр сжатой скобы (напр.) | 7,8 мм |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Диапазон давления: | |
| Рабочий: | 0,5–0,83 Мпа (5–8,3 бар) |
| Рекомендуемый: | 0,4–0,60 Мпа (4–6 бар) |
| Расход воздуха: | 1,1 л при 0,6 МПа (6 бар) |
| Шум: | LWA, 1 сек., 93 дБ |
| | ЛpA, 1 сек., 89 дБ |

Рабочая температура инструмента от +5 до +40 °C

НАЗНАЧЕНИЕ

Сборка сетчатых конструкций, клеток для птицы, заборных ограждений.

Изготовление кресел и автомобильных сидений, пружинных блоков и матрасов мягкой мебели.

3. Подключение к пневматической системе

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДРУГИЕ ГАЗЫ, КРОМЕ ВОЗДУХА



Данный инструмент спроектирован для работы только на сжатом воздухе. Не подключайте инструмент к источникам, в которых давление сжатого воздуха превышает максимально допустимое для данного инструмента. Не подключайте инструмент к источникам, наполненным воспламенямыми газами (кислород, ацетилен, и т.д.), существует опасность воспламенения и взрыва.

РАБОТАЙТЕ НА МИНИМАЛЬНОМ ТРЕБУЕМОМ ДАВЛЕНИИ



P<0,83 MPa
(8,3 бар)

Данный инструмент спроектирован для работы на давлении сжатого воздуха от 0,5 МПа до 0,83 МПа (5–8,3 бар). Давление должно выставляться согласно типу работ и используемому крепежу. Запрещается использовать инструмент при давлении сжатого воздуха более 0,83 МПа (8,3 бар). Никогда не подключайте инструмент к источнику с давлением сжатого воздуха 1,4 МПа (14 бар), это может вызвать взрыв и нанести тяжкий вред здоровью или даже смерть.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ РЯДОМ С ВЗРЫВООПАСНЫМИ И ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЕМЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ



Запрещается использовать инструмент рядом с взрывоопасными и легковоспламенямыми веществами (растворитель, бензин и т.п.). Существует опасность затягивания компрессором паров взрывоопасных и легковоспламеняемых веществ и попадания в инструмент, что в дальнейшем может привести к взгоранию и взрыву.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФИТИНГИ



Соединительная арматура, установленная на инструмент, не должна сохранять давление воздуха при отсоединении от источника. При использовании неправильного фитинга в инструменте может сохраняться достаточное давление воздуха даже после отключения от источника, что может стать причиной непроизвольного выстрела крепежом, в результате которого возможно нанести травму себе или окружающим.

ОТКЛЮЧАЙТЕ ИНСТРУМЕНТ ОТ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, ЕСЛИ ОН НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.



Инструмент должен быть отключен от источника сжатого воздуха и разряжен после завершения работы или приостановке работы, а также при перемещении с одного рабочего места на другое. Отключите инструмент от пневматической системы и извлеките из него весь крепеж перед разборкой, ремонтом или изъятием застрявшего крепежа.


Используйте блок подготовки для обеспечения требуемого качества воздуха, подаваемого в инструмент.

Блок подготовки должен состоять из следующих модулей:

- **Фильтр** — помогает минимизировать попадание в инструмент грязи, воды посторонних частиц.

- **Регулятор давления** — предназначен для регулировки необходимого давления сжатого воздуха, подаваемого в инструмент.

- **Лубрикатор (маслораспыльитель)** — предназначен для смазки инструмента, путем дозированной подачи масла в воздух.



Примечание: Максимальная длина шланга, установленного после блока подготовки, не должна превышать 5 метров. В противном случае эффективность работы лубрикатора будет снижена, и инструмент не будет получать необходимое количество смазки.

4. Инструкция по применению




РИС 2А

РИС 2В




РИС 3





РИС 4

1. Перед началом работы
 - 4.1.1. Наденьте защитные очки.
 - 4.1.2. Проверьте отсутствие крепежа в носике и магазине инструмента.
 - 4.1.3. Проверьте надежность крепежных соединений.
 - 4.1.4. Закапайте 2-3 капли масла для пневмоинструмента.
 - 4.1.5. Подсоедините инструмент к пневматической системе.
 - 4.1.6. Проверьте, нет ли утечек воздуха на инструменте.
2. Работа инструментом.
 - 4.2.1. Наденьте защитные наушники, если уровень шума, превышает максимально допустимый уровень.
 - 4.2.2. В процессе работы берегите руки и остальные части тела.
 - 4.2.3. Не подключайте инструмент к пневматической системе.
 - 4.2.4. Загрузите крепеж в магазин инструмента, для этого:
 - Продвиньте скобы по шине магазина (рис. 2А) в направлении передней части магазина (рис. 2В)
 - Оттяните направитель назад, пока он не пройдет мимо всех скоб. (рис. 3)
 - Отпустите направитель и слегка продвиньте вперед до упора. (рис. 4)
 - 4.2.5. Установите давление сжатого воздуха посредством регулятора на блоке подготовки на отметке 0,4 МПа (4 бар).
 - 4.2.6. Подключите инструмент к пневматической системе и произведите выстрел в рабочую поверхность.

5. Неисправности, способы их устранения

| ПРИЗНАКИ | ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
|---|--|--|
| Внутренний диаметр сжатого кольца слишком большой.  | <p>Стерся фиксатор WS2601</p> <p>Неправильный фиксатор (короткий)</p> <p>Пружина фиксатора сломана</p> <p>Неправильный толкатель (короткий)</p> <p>Не хватает мощности</p> <ol style="list-style-type: none"> Низкое давление в системе Утечка в штуцере Утечка в инструменте <p>Неправильные губки WS1805 и WS1905</p> <p>Стерлись губки (отверстия болтов, направляющая кольца)</p> <p>Стерлись ролики WS1001</p> <p>Не подходящие ролики</p> <ol style="list-style-type: none"> Сечение колец велико Поверхность шершавая Кольца с задирами | <p>Замените фиксатор</p> <p>Проверьте и замените фиксатор</p> <p>Замените пружину фиксатора</p> <p>Проверьте и замените толкатель</p> <p>Проверьте давление</p> <ol style="list-style-type: none"> Проверьте давление воздуха в системе Замените поддающий штуцер См.стр. 16 УСТРАНЕНИЕ УТЕЧКИ ВОЗДУХА В ИНСТРУМЕНТЕ <p>Проверьте и замените губки</p> <p>Замените губки</p> <p>Замените ролики</p> <p>Проверьте и замените ролики</p> <p>Либо обратитесь к дилеру за подходящим типом крепежа.</p> |
| Внутренний диаметр сжатого кольца слишком маленький.  | <p>Неправильные губки</p> <p>Стерся стопор на губках</p> | <p>Проверьте и замените губки</p> <p>Замените губки.</p> |

| ПРИЗНАКИ | ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
|--|--|---|
| <p>Кольцо не попадает в захимную губку</p>  <p>Рисунок А</p>  <p>Рисунок В</p>  <p>Вид А-А</p> <p>Рисунок С</p> | <p>Концы губок сломаны</p> <p>Несовпадающие губки</p> <p>1. Губки следует менять только парой</p> <p>Дефектные кольца</p> <p>1. Кольца не одинаковы</p> <p>2. Кольца не симметричны</p> <p>3. Кольца с задирами</p> <p>Спираль в губке "A" стерлась и не направляет кольцо в спираль губки "B" Рис.А</p> <p>Кольца заворачиваются только в одной губке.</p> | <p>Замените губки</p> <p>Проверьте и замените губки.</p> <p>Проверьте качество колец или обратитесь к дилеру за подходящим типом крепежа.</p> <p>Проточите начало спирали в губке, чтобы кольцо входило как на рисунке С.</p> <p>Замените губки.</p> |
| <p>Кольцо вытягивается внутрь инструмента</p>  <p>Рисунок</p> | <p>Стерся фиксатор</p> <p>Неправильный фиксатор (короткий)</p> <p>Пружина фиксатора согнулась или сломана (фиксатор должен плотно сидеть между боковой пластиной и губками)</p> <p>Поддающая пластина</p> <p>1. Неправильная пластина (короткая)</p> <p>2. Изменена пользователем</p> <p>3. Стерлась (закруглилась)</p> <p>Неправильная и стертая боковая пластина</p> <p>Дефектные кольца</p> | <p>Замените фиксатор</p> <p>Проверьте и замените фиксатор</p> <p>Замените пружину фиксатора</p> <p>Поддающая пластина</p> <p>1. Проверьте и замените</p> <p>2. Не стоило это делать</p> <p>3. Замените пластину</p> <p>Замените боковую пластину</p> <p>Проверьте качество колец или обратитесь к дилеру за подходящим типом крепежа.</p> |

| ПРИЗНАКИ | ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
|------------------------------------|---|--|
| Кольца застревают Рисунок D | <p>Магазин</p> <ol style="list-style-type: none"> Поврежден или согнут Стерлась направляющая Желоб на направляющей стерся Частье засоры вызывали деформацию направляющей в магазине Ослаб или потерялся фиксирующий магазин винт <p>Потеряна пружина толкателя</p> <p>Подавающая пластина</p> <ol style="list-style-type: none"> Неправильная пластина (короткая) Сломалась Стерлась (закруглилась) <p>Паз для колец стерся (рисунок D)</p> | <p>Магазин</p> <ol style="list-style-type: none"> Замените магазин Замените направляющую Замените магазин Замените магазин Затяните или замените винт магазина. |
| | | Вставьте пружину толкателя. |
| | | Подавающая пластина |
| | | <ol style="list-style-type: none"> Проверьте и замените Замените пластину Замените пластину |
| | | Замените губки |

| ПРИЗНАКИ | ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
|--|---|--|
| <p>Кольца застревают</p> <p>Рисунок D</p> | <p>Дефектные кольца</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Размер (туго ходят в пазу). 2. Задиры 3. Скручены 4. Не ровно наклеены 5. С пропусками <p>Сечение колец не подходит к этой модели.</p> | <p>Проверьте качество колец или обратитесь к дилеру за подходящим типом крепежа.</p> <p>Проверьте сечение колец 1.16ga.. 06dia.[1.5ММ] 2.15ga.. 07dia.[1.8ММ] 3.11ga.. 12dia.[3.0ММ]</p> |
| <p>Кольца не проталкиваются в магазине</p> | <p>Пружина толкателя</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Слишком слабая 2. Сломана <p>Поврежденный или погнутый магазин</p> <p>Дефектные кольца</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Размер (туго ходят). 2. Задиры 3. Скручены 4. Не ровно наклеены 5. С пропусками | <p>Пружина толкателя</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отрегулируйте пружину 2. Замените пружину <p>Замените магазин</p> <p>Проверьте качество колец или обратитесь к дилеру за подходящим типом крепежа.</p> |
| <p>Кольца вылетают</p> | <p>Давление в системе слишком высокое.</p> <p>Ослабла пружина толкателя.</p> <p>Магазин</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сломан или погнут. 2. Толкатель или направляющая неисправны. <p>Стерлись губки (менять в паре)</p> <p>Одна (или обе) губки трется о боковую пластину. Губки должны двигаться свободно, чтобы сжатие кольца происходило одновременно. Иначе оно будет не сжиматься, а поворачиваться.</p> <p>Между губками возник засор (характерно для крепежа на пластике)</p> | <p>Проверьте давление в системе</p> <p>Замените пружину толкателя</p> <p>Магазин</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Замените магазин 2. Отрегулируйте пружину толкателя или замените. <p>Замените губки</p> <p>Настройте губки.</p> <p>Почистите засор.</p> |

6. Хранение

1. Храните инструмент в сухом, теплом месте при температуре от 5 до 40°C远
дали от детей.
2. Не храните инструмент при температурах ниже 0°C.
3. При длительном хранении оберните металлические части инструмента промасленной бумагой для предотвращения коррозии.
4. Храните инструмент в оригинальной упаковке.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Производитель – FROSP INDUSTRIAL CO., LTD
256-5 CHUNGSHAN ROAD, HSINCHU COUNTRY 30281 CHUPEI, ТАЙВАНЬ

Официальный дилер в РФ – ООО "ПНЕВМОТЕХ.РУ"
email: info@pnevmoteh.ru
сайт: pnevmoteh.ru

Официальный дилер в Беларусь – ООО "Пневмотехцентр"
email: info@pnevmoteh.by
сайт: pnevmoteh.by

Телефон горячей линии сервисного центра:

8-800-100-09-68 (РФ)
8-017-302-78-87 (Беларусь)

Или в сети Интернет по адресу:
www.pnevmoteh.ru
www.pnevmoteh.by

СЕРВИСНЫЙ ТАЛОН

Производитель

Внимание! Талон недействителен без печати и при наличии незаполненных белых полей

Модель и краткое
наименование изделия

Шифр/код/артикул
изделия

Заводской номер изделия
(при его отсутствии — код изделия)

Название фирмы-покупателя/
Ф.И.О. покупателя (для частных лиц)

Название
фирмы-продавца

Подпись продавца

Дата продажи «___» 20 __ г.

Место для печати и штампа продавца

С условиями сервисного обслуживания, в
т ч с п. 9 ознакомлен и согласен

Паспорт и/или инструкцию получил

Срок сервисного обслуживания месяцев с даты продажи

Сервисный случай №1

Дата получения:

Дата выдачи:

«___» 20 __ г.

«___» 20 __ г.

Подпись мастера и штамп мастерской

Вид поломки:

Сервисный случай №2

Дата получения:

Дата выдачи:

«___» 20 __ г.

«___» 20 __ г.

Подпись мастера и штамп мастерской

Вид поломки:

Адреса наших сервисных центров

г. Москва, ул. Ясеневая, вл14

г. Минск, 1-й Твёрдый переулок, 11 к3

Тел. +7 (495) 369-60-89, 8 (800) 100-09-68

Тел. +375 (29) 354-78-22

ВНИМАНИЕ: перед тем, как приступить к эксплуатации оборудования, необходимо произвести подготовительные работы (в том числе первый туск) согласно инструкции по эксплуатации. В противном случае гарантия не будет иметь силы.

1. Для сервисного ремонта оборудования, приобретенного юридическим лицом, необходимо предоставить акт рекламации , поданный руководителем организации и заверенный оригиналной печатью организации.
Акт рекламации должен содержать следующие пункты: название и реквизиты организации; время и место составления акта; фамилии лиц, составивших акт, и их должности (не менее 3-х человек); время ввода оборудования в эксплуатацию; условия эксплуатации (характер выполняемых работ, количество отработанных часов до выявления неисправности, перечень проводимых регламентных работ); подробное описание выявленных недостатков и обстоятельств, при которых они обнаружены; заключение комиссии о причинах неисправности.
2. Акт рекламации на оборудование, приобретенное частным лицом, заполняется в сервисной мастерской.
3. Оборудование для сервисного ремонта принимается только в чистом виде. При поступлении оборудования в мастерскую должны быть в наличии все комплектующие, включая соединительные кабели, аксессуары и расходные материалы.
4. Претензии по качеству оборудования принимаются в пределах срока, указанного в сервисном талоне. При отсутствии даты продажи, срок исчисляется с даты изготовления или с даты отгрузки от поставщика.
5. Предметом гарантии не является неполная комплектация, которая могла быть обнаружена при продаже оборудования. Претензии от третьих лиц не принимаются.
6. Сервисные обязательства не распространяются на неисправности оборудования, возникшие в результате:
 - несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации и условий данного талона;
 - механического повреждения, вызванного внешним воздействием;
 - применения оборудования не по назначению; стихийного бедствия;
 - неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на оборудование, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагревание, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети указанным на оборудовании;
 - использования принадлежностей, расходных материалов (в т.ч. топлива, топливных смесей, масел и смазок, не подходящих по условиям эксплуатации) и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем;
 - наличия внутри оборудования посторонних предметов, насекомых, пыли, материалов и отходов производства; естественного, нормального износа деталей;
 - повреждений, возникших в результате небрежной транспортировки и хранения.
7. Сервисные обязательства не распространяются:
 - на оборудование, подвергавшееся вскрытию, ремонт или модификации вне уполномоченной сервисной мастерской;
 - на оборудование, не проходившее в процессе эксплуатации(хранения) соответствующее техобслуживание и/или профилактические работы, в сроки, указанные в руководстве по эксплуатации, в том числе на неисправности, возникшие вследствие не затянутых или не обжатых силовых клемм на контактах и использование силовых электрокабелей без специальных клемм или наконечников;
 - на быстроизнашиваемые принадлежности, расходные материалы, узлы и запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, такие как приводные ремни, шкивы, уплотнения, сальники, манжеты, пневмоцилиндры, пневмоклапаны, регуляторы давления, транспортные колёса, угольные щетки, резиновые амортизаторы, храповое колесо и трос стартера, фильтры, ножи, пилки, абразивы, диски, сверла, буры, зажимные патроны, свечи зажигания, глушители, лампочки, аккумуляторы, предохранители, предохранительные и трансмиссионные муфты, шпонки и т.д.;
 - на комплектующие и аксессуары, поставляющиеся в комплекте с оборудованием и не нарушающие его целостности, которые имеют отдельный гарантийный срок 14 дней.
 - на неисправности, возникшие в результате перегрузки оборудования, повлекшей выход из строя электродвигателя, генератора или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры, залегание поршиневых колец, задир, потертыни и царапины на рабочей поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников и вкладышей цилиндро-поршневой группы, одновременное перегорание ротора и статора, обенх обмоток статора, разрушение предохранительных и трансмиссионных муфт, шпонок, шестерен, разрушение (перегорание) предохранителей;
 - на оборудование, эксплуатировавшееся в неблагоприятных условиях (механические примеси в воде, повышенная запыленность воздуха и т.п.) и/ или с применением некачественных горюче-смазочных материалов;
 - на оборудование с поврежденным, или замененным вне уполномоченной сервисной мастерской, сетевым кабелем; на оборудование с удаленным, стертным или измененным заводским номером, а также если данные на оборудование не соответствуют данным в талоне;
 - на профилактическое и техническое обслуживание оборудования, например, чистку, смазку, регулировку.
8. Данный талон дает пользователю оборудования право на бесплатный сервисный ремонт (устранение недостатков, возникших по вине производителя) в течение срока, указанного в талоне. В случаях, когда в соответствии с положениями Закона «О защите прав потребителя» возможен возврат товара (оборудования) с недостатками, срок, в течение которого оборудование с недостатками может быть возвращено продавцу (гарантийный срок) составляет 14 дней. Возвращаемое оборудование должно иметь необходимую комплектацию. Для сервисного ремонта необходимо предъявить правильно заполненный талон сервисного обслуживания с печатью торгового предприятия и датой продажи.
9. Приобретая товар, указанный в настоящем талоне, Покупатель признал, что данный товар соответствует конкретным целям, для которых данный товар покупается, а также соответствует стандартным требованиям, предъявляемым к товару такого рода и пригоден для использования по назначению. Товар получен в исправном состоянии в полной комплектации. На момент продажи видимых повреждений не обнаружено.