



AM48S

**БЕНЗИНОВАЯ
ГАЗОНОКОСИЛКА**


**Список запчастей
Взрыв-схема**

Тел: +7-495-181-6269

Email: info@a-ipower.ru

Designed & Refined in USA / Custom Manufactured in China
A-iPower, Fontana, CA 92337 USA

Взрыв-схема двигателя AM48S




Список запчастей двигателя AM48S

NO	Артикул	Описание	Кол-во
1	100011262-0004	Болт	15
2	100061713	Крышка головки цилиндра	1
3	100004421	Коромысло в сборе	2
4	100004579	Тарелка клапана	2
5	100004467	Седло коромысла	1
6	100004564	Пружина	2
7	100050914	Штанга толкателя	2
8	100004261	Толкатель клапана	2
9	100004598	Уплотнитель входного клапана	1
10	100004543	Выпускной клапан	1
11	100004520	Впускной клапан	1
12	100003235	Комплект поршневых колец	1
13	100003067	Поршень	1
14	100003220	Стопорное кольцо	2
15	100051304	Шатун в сборе	1
16	100003118	Поршневой палец	1
17	100067172	Защита глушителя	1
18	100712773	Глушитель	1
19	100009383	Свеча зажигания	1
20	100011463-0003	Гайка	8
21	100091933-0001	Ручной стартер в сборе	1
22	100123545-0001	Дефлектор двигателя	1
23	100011462-0002	Гайка	1
24	100152435	Маховик	1
25	100091441-0001	Шпилька	2
26	100011268-0009	Болт	8
27	100091440-0001	Шпилька	1
28	100091431	Пружина тормоза	1
29	100123546	Тормоз двигателя	1
30	100091432-0001	Декоративная крышка	1
31	100032963-0004	Болт	3
32	100091433-0001	Верхняя крышка	1
33	100123549-0001	Модуль зажигания	1
34	100004049-0001	Крышка сапуна	1
35	100010256	Пластина	1
36	100008440	Пружина клапана	1
37	100140934	Вентиляционный клапан	1
38	100017639	Сальник (верхний)	1
39	100050912	Блок-картер	1
40	100010288-0001	Шпилька	3

NO	Артикул	Описание	Кол-во
41	100132455-0001	Трубка сапуна	1
42	100011267-0011	Болт	1
43	100011149-0002	Болт	2
44	100005551	Прокладка воздуховода	1
45	100005646	Воздуховод	1
46	100055832-0001	Блот	2
47	100005946	Прокладка карбюратора	1
48	100005911	Пластина карбюратора	1
49	100712075-0001	Карбюратор	1
50	100091436	Воздушный фильтр в сборе	1
51	100004763	Фильтрующий элемент	1
52	100064452-0001	Топливный шланг	1
53	100711792	Шайба	1
54	100084899	Коленвал	1
55	100010577	Шпонка	1
56	100010527-0001	Плоская шайба	1
57	100017617	Сальник (нижний)	1
58	100004098-0005	Щуп масляный	1
59	100010272-0001	Болт	1
60	100010459	Плоская шайба	1
61	100030001	Крышка картера	1
62	100063525	Распредвал в сборе	1
63	100008451	Пластина	1
64	100008293	Центробежный регулятор	1
65	100010546	Штифт направляющий	2
66	100007937	Тяга	1
67	100007911	Пружина	1
68	100007966	Вал регулятора оборотов	1
69	100008401-0001	Рычаг регулятора скорости	1
70	100007833	Пружина	1
71	100008061-0001	Кронштейн регулятора	1
72	100017629	Сальник вала регулятора	1
73	100007986	Шплинт	1
74	100091449-0001	Топливный бак	1
75	100008754-0006	Крышка топливного бака	1
76	100009020	Топливный фильтр	1
77	100005136	Хомут	2

Взрыв-схема газонокосилки AM48S






Список запчастей газонокосил AM48S

NO	Артикул	Описание	Кол-во
1	51306-LA20-00R0	Накладка рукоятки	1
2	44210-LB21-01B5	Рукоятка	1
3	51340-LB21-01B5	Кронштейн крепления тяги	1
4	55012-LB21-05RP	Кнопка панели	1
5	44324-LB21-00B5	Панель	1
6	B6183-0600-000F	Шестигранная гайка с фланцем	10
7	B818-06KC-045F	Болт	4
8	51340-LB21-00B5	Соединительная втулка	2
9	44210-LB21-0400	Алюминиевая труба (верх)	2
10	53235-LB21-00B5	Ручка привода лезвия	1
11	55012-LA17-02B5	Крепление	2
12	12020-LA17-0600	Болт	2
13	B6182-0500-000F	Шестигранная гайка с фланцем	2
14	53235-LB21-01B5	Ручка хода	1
15	53230-LB21-0300	Трос привода лезвия	1
16	53230-LB21-0200	Трос хода	1
17	51303-LB21-02B5	Ползун (верх)	2
18	51303-LB21-03B5	Ползун (низ)	2
19	54131-LB21-00B5	Крышка (верх)	1
20	51303-LB21-00B5	Вставка (1)	2
21	51303-LB21-01B5	Вставка (2)	2
22	31603-LB21-0100	Пружина	2
23	67005-LB21-0300	Планка	2
24	54131-LB21-01B5	Крышка (низ)	1
25	44210-LB21-0500	Алюминиевая труба (низ)	2
26	B845-ST42-016F	Болт	14
27	54161-LB21-00R0	Кнопка	1
28	31603-LB21-0000	Пружина	1
29	B923-06KC-000F	Колпачковая гайка	1
30	44325-LA20-0000	Крюк	1
31	51206-LB21-03B5	Крышка травосборника	1
32	66010-LB21-01B5	Травосборник	1
33	51213-LB21-00B5	Кронштейн травосборника	1
34	55006-LB21-00B5	Крышка рукоятки	2
35	B845-ST42-010F	Болт	2
36	B845-ST42-032F	Болт	2
37	B6183-0012-000F	Шестигранная гайка с фланцем	2
38	B801-06KG-030F	Болт	2
39	53150-LB21-02B5	Ось рукоятки	1
40	67005-LB21-02B5	Втулка регулировки	2
41	75001-LB21-01R0	Ручка регулировки	2
42	67005-LB21-01B5	Рычаг регулировки	2
43	31603-LB21-0200	Пружина	2
44	11014-LB21-0000	Палец	2
45	B896-0004-000C	Разрезное кольцо	2
46	11014-LB21-0100	Ось	2
47	B879.1-0004-000C	Штифт	2
48	51312-LB21-01B5	Крышка	2
49	51312-LB21-00B5	Заглушка	1
50	B845-ST50-016C	Болт	9
51	63002-LB21-02B5	Крышка	1
52	B845-ST63-016F	Болт	2
53	B6183-0800-000F	Шестигранная гайка с фланцем	4
54	53150-LB21-00B5	Пластина (прав)	1
55	63003-LB21-00B5	Зубчатая пластина	1
56	51160-LB21-00B5	Кронштейн рукоятки (прав)	1
57	B15856-ST63-018C	Болт	30
58	B5789-08LG-030F	Болт с шестигранной головкой	3
59	B93-080G-000C	Шайба гроверная	3
60	B96.2-080G-010F	Плоская шайба	3
61	10000-V65F-B025	Двигатель	1
62	63002-LB21-03B5	Крышка	1

NO	Артикул	Описание	Кол-во
63	51370-LB21-00RP	Верхняя накладка	1
64	51160-LB21-01B5	Кронштейн рукоятки (лев)	1
65	63001-LB21-02B5	Дефлектор	1
66	53150-LB21-01B5	Пластина (лев)	1
67	B801-08KG-014F	Болт	4
68	17026-LA20-0000	Уплотнительное кольцо	1
69	44302-LA20-00B5	Сопло для промывки	1
70	44008-1400-00B5	Нейлоновая гайка	1
71	51206-LB21-00B5	Крышка задняя	1
72	66015-LB21-0000	Пружина	1
73	51301-LB21-0200	Ось	1
74	11017-LB21-00R0	Крышка декоративная	1
75	11016-LB21-00B5	Крышка передняя	1
76	51311-LB21-00R0	Заглушка переднего колеса	2
77	B6182-1000-000F	Шестигранная гайка с фланцем	4
78	51310-LB21-01B5	Колесо переднее	1
79	B7246-130G-000F	Пружинная шайба	4
80	51301-LB21-00B5	Ось передних колес	1
81	B6182-0600-000F	Шестигранная гайка с фланцем	2
82	67006-LB21-00B5	Перекладина	1
83	72161-LA17-0000	Пружина	1
84	53330-LB21-01B5	Насадка для расчесывания	1
85	B845-ST50-010C	Болт	2
86	51310-LB21-00B5	Колесо переднее	1
87	63010-LB19-01R0	Дека газонокосилки	1
88	13304-V65F-0000	Шпонка	1
89	72010-LA17-0100	Ведущий шкив	2
90	72003-LB19-0100	Ремень	1
91	73005-LB19-00B5	Кожух ремня	1
92	B15856-ST63-040C	Болт с шестигранной головкой	1
93	13301-LE21-0400	Шпонка	1
94	64010-LB21-0000	Втулка крепления лезвия	1
95	71100-LB19-00B6	Лезвие	1
96	55012-LA17-0100	Шайба крепления лезвия	1
97	55001-E10G-035C	Болт с шестигранной головкой	1
98	51213-LA17-00B5	Прижимной кронштейн	1
99	66015-LA17-0200	Пружина	1
100	51301-LB21-0400	Ограничитель	1
101	B801-06KG-012F	Болт	2
102	51213-LA17-0000	Боковой кронштейн	1
103	66015-LA17-0300	Пружина	1
104	51301-LB21-0500	Ось	1
105	53330-LB21-00B5	Боковая крышка	1
106	63001-LB21-01B5	Крышка отверстия выброса	1
107	72101-LA17-0100	Приводная шестерня	1
108	55005-LB21-00B5	Пыльник заднего колеса	2
109	51301-LB21-01B5	Ось передних колес	1
110	75001-LB21-00R0	Насадка рычага	1
111	67005-LB21-0000	Рычаг	1
112	66015-LB21-0100	Пружина	1
113	B5789-06KG-014F	Болт с шестигранной головкой	1
114	72101-LA17-0000	Приводная шестерня	1
115	51310-LB21-02B5	Колесо заднее	1
116	51311-LB21-01R0	Заглушка заднего колеса	2
117	51310-LB21-03B5	Колесо заднее	1
118	B275-R8ZZ-0000	Подшипник задней оси	2
119	51380-LA17-02B5	Нейлоновая втулка	2
120	C6010-LB21-0000	Коробка передач	1
121	72161-LB21-0000	Пружина	1
122	11014-LA17-0000	Штифт	2
123	B96.2-128K-000B	Плоская шайба	2
124	B894.1-0012-000C	Разрезное кольцо	4

Чертежи с размерами AM48S



 [®] **POWER**