

**FROSP**

***Пневматический  
пистолет для паркета***

***FNS50***

**ПАСПОРТ**

**ПС**

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Паркетный пистолет спроектирован для работы с необработанным напольным покрытием, которое шлифуется или циклюется после укладки. Вы можете устанавливать и уже готовое покрытие, но в этом случае необходимо убедиться, что инструмент не будет оставлять на нем следов. Рекомендуется протестировать работу инструмента на пробных паркетинах и отстроить инструмент и технику работы с ним.

*Производитель не несет ответственность за какой-либо вред причиненный здоровью или оборудованию вследствие ненадлежащего использования инструмента.*

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

1. Наденьте защитные очки и наушники.
2. Не подключайте пневматический шланг.
3. Убедитесь, что в магазин инструмента пуст.
4. Проверьте плавность хода подавателя крепежа и крышки магазина.
5. Отведите подаватель назад до щелчка и откройте крышку магазина.
  
6. Проверьте плавность хода механизма прижатия.  
ВНИМАНИЕ: Не работаете инструментом, если курок или механизм прижатия застревают.
  
7. Подключите пневматический шланг.
8. Проверьте утечку воздуха. Инструмент не должен травить воздух.
9. Инструмент не должен срабатывать без удара молотком по крышке - к курку.

# 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ПАРАМЕТРЫ ИНСТРУМЕНТА

Модель	FNS50
Длина гвоздя, скобы	38-50 мм
Толщина гвоздей	1,6 мм
Ширина спинки скобы	12,7 мм
Толщина скобы	1,87 x 1,64
Емкость магазина (гвозди/скобы)	100/60
Расход воздуха	0,95 л/цикл
Рабочее давление	5,5 - 8,3 бар
Габариты	489 x 90 x 495 мм
Масса	4,54 кг

## СОЕДИНЕНИЯ

Инструмент имеет входное сечение 3/8" или установленный штуцер. Внутренний диаметр штуцера должен быть 7мм или больше. Используемый штуцер должен позволять воздуху выходить из инструмента, когда инструмент отсоединяется от шланга.

## РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

Для оптимальной работы пистолета рекомендуется установить от 5,5 до 8,3 бар.  
ПАРАМЕТРАХ НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ!

## ОБСЛУЖИВАНИЕ



ВСЕГДА ОТСОЕДИНЯЙТЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ШЛАНГ И ВЫНИМАЙТЕ КРЕПЕЖ ИЗ МАГАЗИНА ПЕРЕД ИНСТРУМЕНТА. ЛЮБЫМИ НАСТРОЙКАМИ

ДЕЙСТВИЕ	ДЛЯ ЧЕГО	КАК
Смазка инструмента.	Продлевает срок работы уплотнителей.	Капните пару капель рекомендуемого масла в штуцер инструмента.
Просушка компрессора и шлангов.	Предотвращает скапливание влаги в компрессоре и инструменте.	Откройте сливной вентиль на компрессоре. Слейте воду из осушителя в системе и шлангов.
Чистка и продувка фильтра.	Предотвращает забивание фильтра пылью.	Промойте фильтр с мылом или следуйте рекомендациям производителя.
Проверка затяжки винтов.	Предотвращает утечку воздуха и улучшает работу инструмента.	Проверяйте винты ежедневно.
Чистка магазина и механизма прижатия.	Обеспечивает ровную работу, предотвращает засорение ствола.	Ежедневно прочищайте или продувайте инструмент от грязи.

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: основное оборудование, запасные части и эксплуатационные документы.

Обозначение	Наименование	Кол-во шт.
Пневматический пистолет для паркета	<u>Основное оборудование</u>	
	Пневматический пистолет для паркета	1
	<u>Комплектные части</u>	
	Опорная плита	1
ПС	Шестигранные ключи 4,5,6 мм	1
	Киянка	1
	<u>Эксплуатационные документы</u>	
	Инструкция по эксплуатации и обслуживанию пневматического паркетного пистолета. Паспорт	1

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Заводской номер \_\_\_\_\_

### 4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует бесперебойную работу пневматического паркетного пистолета в течение 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Данные об изготовителе: FROSP INDUSTRIAL CO.,LTD  
ТАЙВАНЬ, 256-5 CHUNGSHAN ROAD,  
CHUPEI, HSINCHU COUNTRY 30281